

Pitco

1. Gasfles aansluiten, en kraan open draaien
2. Draai thermostaat op 100 graden.



3. Druk knop in, en draai deze links zoals aangegeven op foto hou de knop ingedrukt!



4. Hou een lange aansteker bij rechter pijpje tot dat de waakvlam brand, en hou de knop nog 1 minuut vast!



5. Laat nu de knop los en laat deze 2 minuten zo staan.

6. Draai de knop nu naar links door, hou je gezicht weg van de frituurpan.



7. Draai de thermostaat op de juiste temperatuur.

